

Vaskemaskine

Tænd

Vælg program

Vælg skyllemiddel



1. Tænd maskinen ved at holde knappen inde i et par sekunder
2. Læg tøjet i maskinen og luk lågen
3. Vælg program ved at dreje på knappen
4. Tilvælg skyldemiddel og mængden af tøj
5. Tryk på start
6. Tast PIN-kode og tryk på flueben



Tørretumbler

Tænd

Vælg program

Start



1. Tænd tørretumbleren (hold knappen inde, til der er lys i skærmen)
2. Vælg program ved at dreje på knappen
3. Tryk start
4. Tast din PIN-kode og tryk på flueben

